

Selbstmontage CleanFlowCell

Benötigtes Werkzeug zur Montage:

- Gabelschlüssel: 13mm & 8mm
- Innensechskantschlüssel: 6mm, 5mm, 4mm
- Ggfs. Schlagbohrer zum Verdübeln im Boden

Weitere Hinweise/Empfehlungen:

- Mind. 2 Personen zur Montage
- Handschuhe
- Mind. 2 Leitern (Höhe beachten)
- Ausreichend Platz
- Gabelstapler zur Entladung des LKW
- Packmaße zur Einbringung der Palette beachten (siehe AB)
- Steckdose (230V/16A) notwendig zum Betrieb

Zur Montageanleitung:



<https://schillingengineering.de/reinraumzelt>